


ファイル名 = K00000171A1.ej

【書類名】 図面


【図 1】

図 1



【 図 2 】

図 2




【 図 3 】

図 3

コントラ3000

コントラ4000



ファイル名 = K00000171A1.el

【図 4】

図 4

コントラ3000

コントラ4000

コントラ3000 またはコントラ4000
I/F 制御部 3010 の障害
検知

専用線 2100 によりコントラ4000
I/F 制御部 3010 をループ
6000 から切り離し

I/F 情報エリア4430 からコントラ4000
I/F 制御部 3010 の I/F
情報を取得

上記情報でコントラ4000 I/F 制御
部 4010 をループ 6000 に
参加

【図 5】

図 5

